使用例

5山

HIW(C)-051 ①

HIW(C)-052 ②

HIW(C)-053 ③

HIW(C)-052 ④
HIW(C)-052を回転
④に使用する

HIW(C)-051 ⑤
HIW(C)-051を回転
⑤に使用する

10山

HIW(C)-101 ①

HIW(C)-102 ②

HIW(C)-103 ③

HIW(C)-104 ④

HIW(C)-105 ⑤

HIW(C)-105
HIW(C)-105を回転 ⑥
⑥に使用する

HIW(C)-104
HIW(C)-105を回転 ⑦
⑦に使用する

HIW(C)-103
HIW(C)-103を回転 ⑧
⑧に使用する

HIW(C)-102
HIW(C)-102を回転 ⑨
⑨に使用する

HIW(C)-101
HIW(C)-101を回転 ⑩
⑩に使用する

12山

HIW(C)-121 ①

HIW(C)-122 ②

HIW(C)-123 ③

HIW(C)-124 ④

HIW(C)-125 ⑤

HIW(C)-126 ⑥

HIW(C)-126
HIW(C)-126を回転 ⑦
⑦に使用する

HIW(C)-125
HIW(C)-125を回転 ⑧
⑧に使用する

HIW(C)-124
HIW(C)-124を回転 ⑨
⑨に使用する

HIW(C)-123
HIW(C)-123を回転 ⑩
⑩に使用する

HIW(C)-122
HIW(C)-122を回転 ⑪
⑪に使用する

HIW(C)-121
HIW(C)-121を回転 ⑫
⑫に使用する

5山

① HIW(C)-051

② HIW(C)-052

③ HIW(C)-053

④ HIW(C)-052

⑤ HIW(C)-051

HIW(C)-051を回転 ①
⑤に使用する